

溴化锂中央空调直燃机的操作规范

进入机组操作屏“控制方式选择”画面，选择“机组自动”，按“确认”键，进入“自动制冷(主机)”画面。

开冷(温)水泵，确认冷(温)水系统无故障且流量必须合格，否则冻裂铜管。

对机组阀门、压力表及自动控制画面进行检查，确定无异常。 ---开冷却水泵，确认冷却水系统无故障且流满足要求。

在“自动制冷(主机)”画面按“开机”键，机组便进行制冷自动运行并实现制冷自动负荷调节和自动安全保护。

注意•当选择自动开机时，须将用户低压配电柜上水泵控制开关拨至“自动”档。

自动稀释停机

按“稀释停机”键，燃烧机停火(关闭电动蒸汽阀)，待冷温水温度高于 15℃、高发温度低于 90℃(经服务工程师同意，可根据具体情况设定)以及稀释时间达到($\geq 1800S$)三个条件均满足后，机组停止运行。 ---停冷却水泵。 ---停冷温水泵。

警告•制冷开机时，必须先开冷温水泵，后开冷却水泵。稀释停机完成后，先停冷却水泵，后停冷温水泵。

警告•制冷运行时尽量避免停电，恢复供电后立即进行稀释。溴化锂中央空调直燃机的操作规范

注意•制冷运行期间，必须将采暖热水器内的余水放完且卸掉温水泄水阀并妥善保存。

警告•一旦发现漫画水放水阀处有成线水流出，说明温水阀未关严或已损坏，需立即处理。

[二手制冷设备回收网](#)

[无锡新天马制冷有限公司](#)

[中国空调制冷设备论坛](#)