

溴化锂直燃机风机的维护和保养

风机的维护和保养是一件非常重要的事情，就带大家去了解一下。

风机停机后不使用可以分为日常停机或者是季节性停机。从维护和保养得角度出发，机组停机这个期间主要应在一下几个方面做好维护和保养的工作。

- 1.皮带要每三个月就要定期调整松紧；
- 2.枫叶要每六个月要定期清洗，用以延长风机使用寿命；
- 3.风机进风网口要保持畅通；
- 4.出风口要保证百叶开启度要大于百分之七十；
- 5.风机的电机要注意防水，保持清洁；
- 6.连续使用时间不超过 8~10 小时之间；
- 7.定期检查风机油座内的油是否能够正常运转，以及定期加油或者更换。

二手制冷设备回收网

无锡新天马制冷有限公司

中国空调制冷设备论坛

