

溴化锂吸收式制冷机组的清洗和溶液的灌注

新安装的溴化锂吸收式制冷机组在经过严格的气密性检验后，必须进行水洗，水洗有三个目的：一是检查屏蔽泵的转向和运转性能；二是清洗内部系统的铁锈、油污及其他污物；三是检查冷剂和溶液循环管路是否畅通。充注时可先将管口向上将输液管中充满溶液或蒸馏水，一端用手掌堵住，一端与机组进液口相接，将手掌堵住的这一端浸入容器内溶液的液面下，打开进液阀，容器内的溶液将在机组内负压状态下自动地吸入机体，直到加入合适的量。冷剂水一般使用蒸馏水或离子交换水。冷剂水由冷剂取样阀处吸入，其充注方法与溶液的充注方法相同。

二手制冷设备回收网

无锡新天马制冷有限公司

中国空调制冷设备论坛

